

Version_171128-1







VHD-V71Ualue High Definition







Contents

- 1. Interface
- 리모트 컨트롤러
 프리셋 설정
- 4. 역상 설정
- 5. 카메라 설정







1. Interface







1-1. Interface_USB3.0



1. V71U의 기본 인터페이스이며 별도의 캡쳐보드 없이 USB 3.0 케이블 연결만으로

영상을 확인 할 수 있습니다.

2. USB 3.0 리피터를 사용할 경우 가급적 유전원 제품을 사용해야 합니다.





1-2. Interface_RS232



1. RS232케이블은 PC에 연결한 후 원격프로그램을 통해 원격 조정이 가능합니다.



2. V71U 카메라 여러 대를 연결하여 제어하고자 할 경우 메인 카메라의 RS232 OUT과 서브 카메라 IN을 연결하면 됩니다.





2. 리모트 컨트롤러



제어하고자 하는 카메라의 번호를 선택합니다. 제어버튼을 누를 때마다 해당 카메라 번호에 적색 불이 들어옵니다. 적색 불을 통해 제어되고 있는 카메라가 어느 것인지 확인 가능합니다.

Camera IR Address 세팅 시 사용하며 단축키는 아래와 같습니다.

[*]+[#]+[F1]: Address1
[*]+[#]+[F2]: Address2
[*]+[#]+[F3]: Address3
[*]+[#]+[F4]: Address4

상하좌우, 줌인/아웃, 포커스를 맞출 경우 사용되는 버튼입니다.



3. 프리셋 설정





http://www.pjp.kr





4. 역상 설정_카메라 천정 고정 시



[그림 1]

1. [그림1]의 Menu 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.

2. 카메라를 천정에 고정할 경우 이미지가 거꾸로 보이게 되는데

이 경우 이미지의 상하를 반대로 투시하여 정상적으로 보이게 하는 기능입니다. [Step2]의 Flip-V는 Vertical 즉 상하를 전환시키는 기능입니다. Flip-V를 On 하면 이미지가 거꾸로 보이게 됩니다.







[Step 2]









<u>5. 카메라 설정_Menu</u>



1. 언어, 프로토콜 및 옵션 항목들을 변경하고자 할 경우 설정을 변경하는 곳입니다.

- 지원언어 : 영어, 중국어

- Protocol : Auto, Visca, Pelco-D, Pelco-P 가 지원됩니다.

- 2. 설정 단축키는 아래와 같습니다.
 - [*]+[#]+[1]: OSD menu default English [*]+[#]+[3]: OSD menu default Chinese [*]+[#]+[4]: Default IP address [*]+[#]+[5]:Save OSD [*]+[#]+[6]:Quickly recover the default [*]+[#]+[6]:Display the manufacturer information [*]+[#]+[8]:Look the camera version [*]+[#]+[9]:Quickly set up inversion





5. 카메라 설정_L/R Set



- 1. L/R Set은 카메라의 좌/우 동작을 Remote Controller의 방향키와 일치시키거나 역으로 변경할 경우 사용됩니다.
- 2. Menu 버튼을 눌러 P/T/Z => L/R Set 을 변경합니다.

Remote Controller의 경우 아래 [그림1]의 L/R Set 버튼을 사용합니다.







Thanks for you!